



Használati utasítás

RT 05D-3630 típusú

intelligens, 3 lépcsős akkumulátor töltőkészülékhez



HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT OLVASSA EL!

Az RT05-ös modell intelligens, 3 lépcsős akkutöltő zárt ólomakkumulátorokhoz. A 3 lépcsős technológia részei: állandó töltőáram, állandó feszültség és impulzus csepptöltés. A beépített intelligens, integrált áramkör a következő funkciókat biztosítja: gyorsöltés, maximumra töltés, rövidzár elleni védelem és az akku önkisülésének megakadályozása. Ezek lehetővé teszik az akku kapacitásának teljes kihasználását és élettartamának meghosszabbítását.

Figyelmeztetés!

- Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személyek általi használatra.
- A gyermekeket tartsa távol a töltőtől.
- A töltővel kizárólag 36 V feszültségű zárt ólomakkumulátor tölthető.
- Szárazelemeket és egyéb akkumulátorokat tilos tölteni a készülékkel.
- A töltés folyamata során ellenőrizze a helyes működést.
- A töltő hálózati csatlakozóját mindig a dugónál fogva húzza ki a dugaljából.
- Sérült hálózati csatlakozókábellel tilos használni a töltőkészüléket.
- A töltőt tilos letakarni működés közben.
- Csak belső térben, száraz, átszellőzött helységben használja a töltőt.
- Tartsa távol tűz- és/vagy robbanásveszélyes anyagoktól.
- A töltő belsejében nagyfeszültség van, ezért veszélyes a burkolatát megbontani.
- Ha a hűtőventilátor nem működik, hagyja abba a töltő használatát és vigye szakszervizbe vagy vissza a kereskedőhöz, ahol vásárolta.

Kezelés:

- 1) Csatlakoztassa a töltő kimeneti csatlakozóját az akkumulátor sarujához. Ellenőrizze, hogy a megfelelő csatlakozót köti-e az akku + és – saruihoz. Amennyiben fordítva kötötte be az akkut, a 2-es számú kijelző zöld színnel világít. A töltő hálózati csatlakozóját dugja be a hálózati dugaljba (AC 220 V 50/60 Hz).
- 2) Ha a töltő 1-es számú kijelzője piros színnel világít, azt jelzi, hogy az akkumulátor töltése folyik. Amikor a kijelző piros színről zöld színre vált, az akkumulátor alaptöltése megtörtént és impulzus csepptöltéssel töltődik tovább. Célszerű ilyenkor még 1–2 órát az impulzus csepptöltést folytatni.
- 3) Ha befejeződött az akkumulátor töltése, húzza ki a töltő hálózati csatlakozóját, majd vegye le az akku mindkét sarujáról a töltő csatlakozóját.

Műszaki adatok:

Bemeneti feszültség: 200–240 V AC; 50/60 Hz
Bemeneti áram: max. 2 A
Kimenet: 36 V DC/3 A
Környezeti üzemi hőmérséklet: -10°C ~ +40°C

Forgalmazza: Kapacitás Kft.

1115 Budapest, Szentpétery u. 24-26.

Tel.: 463-0888; Fax: 463-0899

E-mail: info@kapacitas.hu

Web: www.aku.hu