


FLEXTAIL™




EVO REPEL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ




Kérjük, figyelmesen olvassa el a HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, és a termék használata során ügyeljen a biztonságra. Ez a termék kizárólag felnőtteknek készült, nem játék.

— OR07-NR01-1 —

A TERMÉK BEMUTATÁSA



Eleje




Alja

KEZELÉSI UTASÍTÁS


⚠ MEGJEGYZÉS:

Kérjük, az első használat előtt töltsse fel teljesen a készüléket.




1. Keresse meg a termék hátulján található Type-C töltőportot, csatlakoztassa a töltőkábel egyik végét a Type-C porthoz, a másik végét pedig egy áramforráshoz/adapterhez.


A töltés jelzőfénye a töltés során villog, és a négy akkumulátor-jelzőfény mindegyike folyamatosan világít, miután a készülék teljesen fel van töltve.



2. Ez a termék power bankként is használható más elektronikus eszközök töltésére.





3. Ez a termék vízhatlan Type-C portot használ, ezért ügyeljen arra, hogy töltés közben a portban ne legyen folyadékmaradvány.





① A SZÚNYOGRIASZTÓ LAP(OK) BEHELYEZÉSE ÉS CSERÉJE

A szúnyogriasztó lap(ok) behelyezése

Nyissa ki a hűtőtöket, és helyezzen a készülékbe egy vagy két rovarriasztó lapot.





A fűtőrekeszbe 4 db kis méretű vagy 2 db nagy méretű rovarriasztó lapot lehet behelyezni.



A szűnyogriasztó lap(ok) cseréje

Kérjük, kapcsolja ki a készüléket és hagyja lehűlni, mielőtt kicseréli a riasztó lapokat. Ezután nyissa ki a hűtőtokot, és cserélje ki a régi riasztó lapokat újakra.




② SZŰNYOGRIASZTÓ FUNKCIÓ AKTIVÁLÁSA


A fűtőtér bal/jobb oldali fűtési területét a bal/jobb szűnyogriasztó gombok vezérlik.

A megfelelő bal/jobb jelzőfény kigyullad, amikor bekapcsolja a bal/jobb szűnyogriasztó funkciót.

1. Dupla kattintással aktiválhatja a kemping üzemmód szűnyogriasztó funkcióját. Zöld lámpa világít. A készülék 165°C-ra melegedett fel.



2. Egy kattintással válthat kültéri szűnyogriasztó üzemmódba. A piros lámpa világít. A készülék 165°C-ra melegedett fel.



3. Kattintson a bal/jobb szűnyogriasztó gombra a bal/jobb szűnyogriasztó funkció kikapcsolásához.




③ A VILÁGÍTÁS FUNKCIÓ AKTIVÁLÁSA

1. Kattintson duplán a világításkapcsolóra a világítási mód aktiválásához. A kezdeti világítási fényerő 100 lm.





· Kattintson duplán a világítási mód kapcsolójára.




· Egyetlen kattintással válthat a különböző fényerősintek között.

2. Amikor a világítási mód be van kapcsolva, kattintson egyszer a színhőmérséklet gombra a színhőmérséklet 2200 K és 6000 K közötti beállításához.




④ KIJELZŐ FÉNY

Működésjelző fény





Kemping üzemmód




Kültéri üzemmód

Akkumulátorkijelző fény


Töltés közben a villogó jelzőfény a nem teljesen feltöltött állapotot, a négy világító jelzőfény pedig a teljes feltöltést jelzi. Ahogy a következő képen is látható.



Minden bemeneti/kimeneti tápfeszültség-jelzőfény az áram 25%-át jelzi. Ha minden fény világít, az azt jelenti, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, ha pedig egyik fény sem világít, az azt jelenti, hogy nincs áramellátás.





Bemenet





Kimenet

⑤ ELHELYEZÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS



① Függesztés





2 Forgassa el/húzza ki a fogantyút a letámasztáshoz



3 Mágnes



4 1/4"-20 NPT anyacsavar



TERMÉKJELLEMZŐK

Méreték	145 × 84 × 56 mm
Tömeg	490 g
Anyag	PA66/PC/Alumíniumötvözet/ Szilikongél
Vízállóság	IPX5
Névleges feszültség	11,1 V
Névleges teljesítmény	45 W
Akkumulátor kapacitás	51,84 Wh
Töltési teljesítmény	45 W
Fényáram	100 lm/700 lm/1500 lm/3000 lm
Színhőmérséklet	2200 K - 6000 K
Világítási üzemidő	100 h (100 lm) / 20 h (700 lm) 11 h (1500 lm) / 6 h (3000 lm)
Szúnyogriasztó fűtési hőmérséklet	∞165°C/1 h (kemping üzemmód)
	165°C (kültéri üzemmód)
Szúnyogriasztó funkció akkumulátor élettartama	Kemping üzemmód*1: 28h Kemping üzemmód*2: 14h
	Kültéri üzemmód*1: 15h Kültéri üzemmód*2: 8h
A csomag tartalma	EVO REPEL készülék Type-C töltőkábel Használati útmutató

FIGYELMEZTETÉS:

- Ne vegye ki az akkumulátort a szúnyogriasztóból!
- Ne használja a terméket, ha az akkumulátor sérült!
- Ne tegye ki a szúnyogriasztót hosszabb ideig víznek!
- Az égési sérülések kockázatának csökkentése érdekében csak felügyelet mellett lehet ezt a terméket gyermekek közelében használni!
- Tartsa távol gyermekektől!
- Ne dugja az ujját, fémtárgyat vagy más tárgyat a termékbe!
- Ha az akkumulátor szivárog, szagot áraszt vagy deformálódott, azonnal hagyja abba a használatát, és ártalmatlanítsa biztonságosan.
- Ne használjon szúnyogriasztó termékeket zárt sátorban vagy rosszul szellőző helyiségben!
- Ne kísérelje meg a termék engedély nélküli javítását vagy módosítását! Ha szervizelésre van szükség, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.
- A készülékhez csak az ajánlott párologtató közegeket használja. Más közegek használata mérgező hatást vagy tüzet okozhat.
- A készülék felülete a párologtató aktív közegek miatt felmelegszik, ezért használat közben ne érintse meg ezeket a felületeket.
- A töltéshez kérjük, a szabványos hálózati adaptert használja.

A SZÚNYOGRIASZTÓ ELHELYEZÉSE:

- A szúnyogriasztót a legjobb a szúnyogokkal fertőzött terület közepére helyezni.
- Ha szeles az idő, kérjük, helyezze a szúnyogriasztót a szél felőli oldalra.
- Használat közben ne takarja le a szúnyogriasztót.
- Ha a szúnyogokkal fertőzött terület túl nagy, helyezzen be két szúnyogriasztó tablettát, vagy használjon több szúnyogriasztót.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS:

- Ez a termék lítium-ion akkumulátort tartalmaz, ezért különleges szállítási korlátozások vonatkoznak rá. Szállítás előtt ellenőrizze a csomagolást!
- Ne tárolja a terméket hosszú ideig teljesen lemerült akkumulátorral. A lítium-ion akkumulátorral működő termékeket tárolás közben legalább 3 havonta egyszer fel kell tölteni.
- Ne tartsa a szúnyogriasztót hosszú ideig 60°C feletti hőmérsékleten!
- Ha nem használja, száraz helyen, szobahőmérsékleten tárolja.

GARANCIÁLIS IDŐSZAK:

- A FLEXTAIL egyéves garanciát biztosít a vásárlás napjától számítva azoknak a vásárlóknak, akik a termékeket hivatalos kereskedőtől vásárolják, amely kiterjed az anyag- és gyártási hibákra.

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÓ NYILATKOZAT:

A következő esetek nem tartoznak a garancia hatálya alá:

- a használatból eredő normál kopás
- jogosulatlan módosítás vagy átalakítás
- nem megfelelő használat, karbantartás vagy gondozás
- balesetek
- gondatlanság
- szándékos károsítás vagy a termék nem rendeltetésszerű használata

FORGALMAZÓ:

Kapacitás Kft.
2038 Sósút, Kandó Kálmán u. 7.B.
www.kapacitas.hu